

**ÜBERSICHT NÄGEL + GAS SPIT PULSA 800er-Serie**

E-Code	Bezeichnung	Länge	Einsatzbereich	Gaskartuschen	Nägel
<b>STANDARDNÄGEL C6 (10-ER MAGAZINIERT)</b>					
057540	C6-20	20 mm	Normal Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz, Holz	1 Stück	500
057541	C6-25	25 mm	Normal Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz, Holz	1 Stück	500
057542	C6-30	30 mm	Normal Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz, Holz	1 Stück	500
057543	C6-35	35 mm	Normal Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz, Holz	1 Stück	500
057544	C6-40	40 mm	Normal Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz, Holz	1 Stück	500
057545	C6-20	20 mm	Normal Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz, Holz	3 Stück	1.500
057546	C6-25	25 mm	Normal Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz, Holz	3 Stück	1.500
057547	C6-30	30 mm	Normal Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz, Holz	3 Stück	1.500
057548	C6-35	35 mm	Normal Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz, Holz	3 Stück	1.500
057549	C6-40	40 mm	Normal Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz, Holz	3 Stück	1.500
<b>SPEZIALNÄGEL HC6 (10-ER MAGAZINIERT)</b>					
057550	HC 6-15	15 mm	Hochfester Beton, Spannbeton, Stahl	1 Stück	500
057559	HC 6-15	15 mm	Hochfester Beton, Spannbeton, Stahl	3 Stück	1.500
057551	HC 6-17	17 mm	Hochfester Beton, Spannbeton, Stahl	1 Stück	500
057552	HC 6-22	22 mm	Hochfester Beton, Spannbeton, Stahl	1 Stück	500
057553	HC 6-27	27 mm	Hochfester Beton, Spannbeton, Stahl	1 Stück	500
057554	HC 6-32	32 mm	Hochfester Beton, Spannbeton, Stahl	1 Stück	500
<b>NÄGEL "RESTEFREI" C6 - HC6 (10-ER WEISS-MAGAZINIERT)</b>					
057555	HC 6-15	15 mm	Hochfester Beton - Kunststoff platzt weg - restefrei	1 Stück	500
057556	HC 6-17	17 mm	Hochfester Beton - Kunststoff platzt weg - restefrei	1 Stück	500
057557	HC 6-22	22 mm	Hochfester Beton - Kunststoff platzt weg - restefrei	1 Stück	500
057558	HC 6-27	27 mm	Hochfester Beton - Kunststoff platzt weg - restefrei	1 Stück	500
057544	C6-40	40 mm	Normal Beton - Kunststoff platzt weg - restefrei	1 Stück	500
057549	C6-40	40 mm	Normal Beton - Kunststoff platzt weg - restefrei	3 Stück	1.500
<b>NAGELSCHRAUBEN CW6 (10-ER WEISS-MAGAZINIERT) - PZ2</b>					
057562	CW 6-25	25 mm	Spezialnägel für Holz CW6-25	1 Stück	
<b>RONDELLENNÄGEL CG6 - HCG6 (EINZELN)</b>					
057567	HCG6-15	15 mm	Hochfester Beton - Spezialbefestigungen, z.B Kabelkanäle	1 Stück	500
057568	HCG6-22	22 mm	Hochfester Beton - Spezialbefestigungen, z.B Kabelkanäle	1 Stück	500
057563	CG6-20	20 mm	Normal Beton - Spezialbefestigungen, z.B Kabelkanäle	1 Stück	500
057564	CG6-25	25 mm	Normal Beton - Spezialbefestigungen, z.B Kabelkanäle	1 Stück	500
057565	CG6-30	30 mm	Normal Beton - Spezialbefestigungen, z.B Kabelkanäle	1 Stück	500



C6: FÜR NORMALEN BETON, KALKSANDSTEIN, ZIEGEL, PUTZ, HOLZ



HC6: FÜR HOCHFESTEN BETON, SPANNBETON, BETON



"RESTEFREI" - DER KUNSTSTOFF PLATZT BEI DER BEFESTIGUNG KOMPLETT WEG



CW6: NUR FÜR HOLZ, GERILLT, DEMONTIERBAR (PZ2)



FÜR SPEZIALBEFESTIGUNGEN, Z.B. KABELKANÄLE

